

## Snel start handleiding **Yealink DD10K DECT USB dongle**.

Om gebruik te kunnen maken van de Yealink DD10K DECT USB dongle moet u in het bezit zijn van een Yealink T41S of een Yealink T42S die is uitgerust met minimaal firmware versie 66.82.188.1. Vanaf deze firmware versie kan de Yealink DD10K DECT USB dongle zorgen voor de DECT aanmelding van de T41S/T42S op een Yealink W60B basisstation.

Het Yealink W60B basisstation zal minimaal over firmware versie 77.81.188.4 moeten beschikken.

Als of de Yealink T41S/T42S of Yealink W60B basisstation niet over de juiste firmware versie beschikken, volgt u de volgende handelingen om naar de juiste firmware te updaten.

### Yealink T41S/T42S updaten

1. Sluit de Yealink T41S/T42S aan op een netwerk waar publiek internet toegang aanwezig is.
2. Als het toestel is opgestart geeft u de code **##\*1881#** in gevolgd door de OK toets.
3. Het toestel zal zich nu automatisch updaten naar de juiste firmware versie, de update zal +/- 5 minuten in beslag nemen.
4. Als het toestel opnieuw is opgestart kunt u de Yealink T41S/T42S in de DECT modus gebruiken door Yealink DD10K DECT USB dongle op de USB poort van de Yealink T41S/T42S te plaatsen en het toestel opnieuw op te starten.

### Yealink W60B updaten

1. Sluit het Yealink W60B basisstation aan op een netwerk waar publiek internet toegang aanwezig is.
2. Voor een fabrieksreset uit van het basisstation via een aangemelde handset.
3. Het basisstation zal zich automatisch updaten naar de juiste firmware versie, de update zal +/- 5 minuten in beslag nemen.
4. Als het basisstation opnieuw is opgestart kunt u de Yealink T41S/T42S met de Yealink DD10K DECT USB dongle aanmelden.

Meer informatie over het aanmelden van de Yealink DD10K DECT USB dongle op het basisstation en de basis functies kunt u terug vinden in de handleiding **Yealink\_DECT\_Dongle\_Kit\_DD10K\_Quick\_Start\_Guide\_V1.0.pdf** op de website van Lydis, <https://www.lydis.nl>